

PFLEGE-ÜBERSICHT

Reinigungsschritte	elastische Böden (PVC, CV, Linoleum & Designböden)	
Bauschluss- reinigung	PU Reiniger Grundreiniger R	Reinigung
Erstpflege + Auffrischung	Vollpflege matt oder Bodenglanz	Oberflächenschutz
Tägl. Reinigung	PU Reiniger Fußbodenreiniger R 1000	Reinigung Wischpflege
Fleckentfernung + Verkratzungen	Elatex Scratchfix Floor Repair Set	Fleckentfernung Kratzer behandeln
Grundreinigung + Neueinpflege	Grundreiniger R Vollpflege matt oder Bodenglanz	Reinigung Oberflächenschutz



Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
D-53175 Bonn
+49 (0) 228 / 953 52-0
info@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Marken der **Dr. Schutz** GROUP **Dr. Schutz** **euCula** **scratchnomore**

Art. Nr.: 6000532000 D 10/20

Dr. Schutz®



i Durch Übergabe dieser Reinigungs- und Pflegesanleitung an seinen Auftraggeber erfüllt der Verleger die Vorgaben der DIN 18365.

PVC-DESIGN- UND ANDERE ELASTISCHE BÖDEN

Pflegeanleitung für die
Werterhaltung Ihrer Böden

Dr. Schutz - Eine Marke der **Dr. Schutz** GROUP

REINIGUNGS- & PFLEGEANLEITUNG FÜR DESIGNBODENBELÄGE UND ANDERE ELASTISCHE BODENBELÄGE IM WOHNBEREICH

1 HINWEIS

Diese Pflegeanleitung wurde mit namhaften Designbodenherstellern abgestimmt. Sie ist für Wohnbereiche mit normaler Beanspruchung gedacht. Für stark strapazierte Bereiche, wie Küchen und Flure, sowie gewerblich genutzte Bereiche empfehlen wir einen ergänzenden Oberflächenschutz mit einem Dr. Schutz PU Siegel. Bei stärker strukturierten Oberflächen sowie Oberflächen mit Antislip Effekt keine Volleinpfege, sondern nur Wischpflege empfohlen.

2 VORBEUGENDE MAßNAHMEN

In Bereichen starker abrasiver Einwirkung (z.B. Stuhlrollen, Sandeintrag etc.) sind vorbeugende Maßnahmen (z.B. geeignete Schutzmatzen, Sauberlaufzonen) angeraten. Diese Bereiche müssen intensiv gepflegt werden bzw. es muss eine frühzeitige Sanierung in Abhängigkeit der Einwirkung in Betracht gezogen werden. Im Eingangsbereich ist der Einsatz ausreichend dimensionierter, wirksamer Sauberlaufzonen (Empfehlung mindestens 3 bis 4 Schrittlängen) empfehlenswert, die regelmäßig gereinigt oder ausgetauscht werden müssen. Dies vermeidet einen großen Teil des Schmutzeintrages und verringert die mechanische Belastung des Bodens. Möbel und andere Einrichtungsgegenstände vorsichtig einräumen. Tisch- und Stuhlbeine sind mit geeigneten Möbelgleitern zu bestücken – wir empfehlen hierzu das optimal schützende scratchnomore-System. Stuhl- und Möbelgleiter müssen regelmäßig gewartet werden. Bei Stühlen mit Laufrollen nur weiche Rollen nach EN 12529 verwenden. Grundsätzlich ist es aber auf allen Bodenbelagsarten und Versiegelungen ratsam, Stuhlrollenbereiche mit geeigneten Unterlagsmatten zu schützen – im gewerblichen wie im privaten Bereich.

3 VORBEREITENDE REINIGUNG FÜR DIE EINPFLEGE

Für die Auffrischung sowie die Bauschlussreinigung vor der Ersteinpfege Boden gründlich reinigen. Wir empfehlen hierzu ein grünes Pad und Grundreiniger R oder PU Reiniger. Den Reiniger in einer Verdünnung von 1:10 mit Wasser einsetzen, gut reinigen. Anschließend mit klarem Wasser nachwischen. Trocknen lassen. Bei schwimmend verlegten Belägen übermäßigen Wassereintrag vermeiden.

4 EINPFLEGE / AUFFRISCHUNG

Vollpflege matt oder Bodenglanz gut aufschütteln. Zur Einpfege unverdünnt mit dem Dr. Schutz Wischwiesel oder dem Dr. Schutz Profi Wischmop in einem gleichmäßigen, dünnen Film in Verlegerichtung auftragen. Für erhöhten Schutz Auftrag wiederholen, wenn der Pflegefilm trittfest ist. Vorsichtig begehbar und weiterbearbeitbar nach Verdunstung des Wassers (30-60 Minuten). Vorsichtig nutzbar 12 Stunden nach Trocknung der letzten Schicht.

5 UNTERHALTSREINIGUNG UND WISCHPFLEGE

Zur Bodenreinigung Dr. Schutz PU Reiniger 1:200 dem Wischwasser zusetzen. Alternativ ist die Wischpflege, die Feuchtreinigung mit gleichzeitigem Abscheiden pflegender Substanzen, mit Dr. Schutz Fussbodenreiniger R1000 oder Dr. Schutz Vollpflege/Bodenglanz möglich. Hierzu dieses 1:100 dem Wischwasser zusetzen.

6 ENTFERNUNG VON FLECKEN, GUMMIABSATZSTRICHEN UND KRATZERN

Hartnäckige Flecken und Gummiabsatzstriche lassen sich punktuell mit unverdünntem Dr. Schutz PU Reiniger in Verbindung mit einem Tuch oder dem beigelegten kratzfreien weißen Pad entfernen. Im Anschluss mit klarem Wasser nachwischen. Flecken möglichst umgehend entfernen, da sich bestimmte Fleckenarten schon nach kurzer Zeit im Bodenbelag festsetzen und dann nur schwierig oder unvollständig beseitigt werden können. Das Scratchfix Floor Repair Set ist die Lösung für die partielle Sanierung von Kratzern und Weißbruch auf elastischen Böden.

7 AUFFRISCHUNG DES OBERFLÄCHENSCHUTZES

Eine erste Auffrischung ist bedarfsabhängig erst nach einiger Zeit der Nutzung (ca. nach 3-6 Monaten) erforderlich, um so stumpf gewordene oder leicht verkratzte Oberflächen wieder aufzubessern. Dieser Vorgang sollte regelmäßig alle 3-6 Monate (je nach Bedarf und Verschmutzung) wiederholt werden. Gehen Sie hierzu wie unter Punkt 4 beschrieben vor. Bei starker Verschmutzung bzw. ab der zweiten Auffrischung, empfehlen wir vorab eine Grundreinigung des Bodens.

8 GRUNDREINIGUNG

Überstarke und durch lange Nutzung angedunkelte Pflegemittelaufschichtungen vermeiden. Eine gelegentliche Grundreinigung entfernt alle Pflegekomponenten, abgenutzte Pflegefilme und eventuelle Anreicherungen von Verunreinigungen von der Oberfläche. Wir empfehlen hierfür Grundreiniger R. Nach einer Grundreinigung muss ein Boden neu eingepflegt werden. Dr. Schutz Grundreiniger R in einer Verdünnung von 1:5 mit Wasser gleichmäßig auf den Boden mit dem Wischmop vorlegen und je nach Hartnäckigkeit der zu beseitigenden Rückstände bis zu 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit einem grünen Pad die Oberfläche zum Ablösen der Pflegeschicht schrubben. Wir empfehlen hierzu die Verwendung einer Einscheibenmaschine oder für kleinere Flächen das Dr. Schutz Padmeister System. Bei strukturierten Oberflächen zur Entfernung von festsitzendem Schmutz in Vertiefungen mit einer Schrub-Bürste nacharbeiten. Den abgelösten Schmutz aufnehmen und den Bodenbelag mit klarem, warmem Wasser nachwischen bis das Wischwasser nicht mehr schäumt. Bei schwimmend verlegten Belägen übermäßigen Wassereintrag vermeiden.

Haben Sie weitere Fragen zur richtigen Reinigung und Pflege von elastischen Bodenbelägen? Dann wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Beratung. Hier hilft man Ihnen gern weiter: **05152-9779-16 | technik@dr-schutz.com**