

## **Pflegeanleitung für Ihre Duschatrennung**

Mit dem Kauf einer **DIVERSIGN** Ganzglasduschatrennung haben Sie sich für ein hochwertiges Produkt entschieden, an dem Sie bei fachgerechter Pflege lange Freude haben werden.

Um die Eigenschaften und die Optik des Glases und der galvanisch veredelten Beschläge dauerhaft zu erhalten, ist eine regelmäßige fachgerechte Reinigung unerlässlich.

Die Reinigung der Duschatrennung erfolgt grundsätzlich mit sauberem Wasser. Als Handwerkzeuge können z. B. weiche, nicht flusende Tücher, Leder, weiche Schwämme oder Gummiabstreifer benutzt werden. Schmutz- oder Seifenreste sollten zeitnah entfernt werden, bei Bedarf kann der Vorgang durch milde handelsübliche Reinigungsmittel unterstützt werden. Anschließend sollte das Glas trocken gewischt werden.

Aggressive Reinigungsmittel, wie stark alkalische Laugen, Säuren oder fluoridhaltige Mittel dürfen generell nicht angewendet werden, da sie die Oberfläche des Glases korrodieren lassen. Das Glas verliert seine Brillanz und beginnt zu schimmern – es „erblindet“.

Spitze metallische Gegenstände und Scheuerreiniger dürfen ebenfalls nicht benutzt werden, da sie die Oberfläche von Glas und Beschlagsteilen durch Kratzer dauerhaft zerstören.

Übrigens – Glasoberflächen können ungleichmäßig benetzbar sein, was z. B. auf Abdrücke von Aufklebern, Rollen, Fingern, aber auch Umwelteinflüsse zurückzuführen ist. Dieses Phänomen ist kein Reklamationsgrund und zeigt sich nur, wenn die Scheibe feucht ist.